

Aktualizace je určena **pouze** pro následující modely televizorů:

LT - 49VF43A  
LT - 43VF43A  
LT - 32VF42J  
LT - 32VH42J  
LT - 24VH42J

**Poznámka:** Modelové označení najdete na štítku na zadní straně TV, viz. obr. níže:



## POSTUP AKTUALIZACE

- 1) Zkopírujte soubor „**upgrade\_mb110.bin**“ prázdný naformátovaný (FAT32) USB flash disk. Soubor nesmí být uložen v žádné složce, ale přímo v kořenovém adresáři flash disku.
- 2) Zapněte televizor.
- 3) Připojte USB flash disk do TV. Pokud se po načtení USB flash disku zobrazí nabídka **Prohlížeč médií**, opusťte ji stiskem tlačítka **EXIT**.
- 4) Stiskněte tlačítko **MENU** a potom postupně tlačítka **1 > 5 > 0 > 5**. V následné nabídce potvrďte zahájení aktualizace stiskem tlačítka **OK**.
- 5) Nyní započne aktualizace TV.
- 6) Po skončení aktualizace se TV vypne (LED na čelním panelu zhasne) a restartuje se (LED bude rychle blikat).
- 7) Po zapnutí TV, odpojte USB flash disk z TV.

**Poznámka:** Tato aktualizace zachová předchozí nastavení TV a naladěné kanály.

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - BĚHEM AKTUALIZACE NESMÍ DOJÍT K ODPOJENÍ TELEVIZORU OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ!**

# JVC