

POSTUP SEŘAZENÍ TV PROGRAMŮ SKYLINK

1. Vyberte složku příslušnou složku CZ (pro Česko) nebo SK (pro Slovensko) a soubor

uploaded_service_list.sdx z vybrané složky zkopírujte na USB flash disk do kořenového adresáře (ne do složky, na USB flash disku bude pouze tento jeden soubor).

2. Při vypnuté TV připojte USB flash disk do USB vstupu televizoru.

3. Jděte do **MENU > NASTAVENÍ > Instalace > Nastavení satelitního příjmu > Tabulka satelitních kanálů > Stáhnout kanály z USB > uploaded_service_list.sdx**

Vyberte jednotlivé položky a potvrzujte je stiskem tlačítka **OK**.

4. Po stáhnutí souboru vypněte TV, vyjměte USB flash disk.

5. Nyní máte seřazenu programovou nabídku Skylink.