

## POSTUP SEŘAZENÍ TV PROGRAMŮ SKYLINK

1. Vyberte složku příslušnou složku CZ (pro Česko) nebo SK (pro Slovensko) a soubor **uploaded\_service\_list.sdx** z vybrané složky zkopírujte na USB flash disk do kořenového adresáře (ne do složky, na USB flash disku bude pouze tento jeden soubor).
2. Při vypnuté TV připojte USB flash disk do USB vstupu televizoru.
3. Jděte do **MENU > Instalace > Nastavení satelitního příjmu > SatcoDX > Stáhnout SatcoDX > uploaded\_service\_list.sdx**  
Vyberte jednotlivé položky a potvrzujte je stiskem tlačítka **OK**.
4. Po nahrání souboru vypněte TV, vyjměte USB flash disk.
5. Nyní máte seřazenu programovou nabídku Skylinku.